

# Einsatzbereiche von Spachtelmassen und Grundierungen in Abhängigkeit vom Untergrund

	CA / CAF	Beton / CT (nicht erdreichberührt)	Erdreich-berührt	AS (Gussasphaltestrich)	MA (Magnesiaestrich)	SR (Kunsthazestrich)	Holz	Misch	Brio / GF	Nassraum	unter Katja	Nicht saugende Fliesen / Terrazzo
<b>Fließspachtel 315</b>	○	●	●	●	●	● <sup>1)</sup>	●	○	●	●	●	●
Estrichgrund	1x (1:1)	1x (1:1)	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Spezialhaftgrund	1x (1:2)	1x (1:2)	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	1x
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	-	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	-	j.n.U.	j.n.U.	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
<b>Nivellierspachtel 415</b>	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○
Estrichgrund	1x (1:1)	1x (1:1)	-	-	-	-	-	-	1x (1:1)	-	-	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	-	-
Spezialhaftgrund	1x (1:2)	1x (1:2)	-	-	-	-	1x (1:1)	-	1x (1:2)	-	-	1x
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	-	-	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Faserflex</b>	○	○	●	●	●	● <sup>1)</sup>	●	○	●	○	○	●
Estrichgrund	1x (1:1)	1x (1:1)	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Spezialhaftgrund	1x (1:2)	1x (1:2)	-	-	-	-	1x (1:1)	-	-	j.n.U.	j.n.U.	1x
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	-	j.n.U.	j.n.U.	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
<b>Alphadur 430</b>	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○
Estrichgrund	1x (1:1)	1x (1:1)	-	-	-	-	-	-	1x (1:1)	-	-	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	-	-
Spezialhaftgrund	1x (1:2)	1x (1:2)	-	-	-	-	1x (1:1)	-	1x (1:2)	-	-	1x
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	-	-	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dünneestrich 325</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Estrichgrund	1x (1:1)	1x (1:1)	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Spezialhaftgrund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	-	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	-	j.n.U.	j.n.U.	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
<b>Nivellierestrich 425</b>	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○
Estrichgrund	2x (1:1)	2x (1:1)	-	-	-	-	-	-	1x (1:1)	-	-	-
Schnellgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	1x	-	-	-
Spezialhaftgrund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	2x + Absanden	-	-	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Schnellspachtel 300</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estrichgrund	1x	1x	-	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Schnellgrund	1x	1x	-	1x	-	-	-	1x	-	j.n.U.	j.n.U.	-
Spezialhaftgrund	1x (1:2)	1x (1:2)	-	1x (1:2)	-	-	-	1x (1:2)	-	j.n.U.	j.n.U.	1x
FE-Imprägnierung	2x + Absanden	2x + Absanden	-	1x + Absanden	2x + Absanden	2x + Absanden	-	2x + Absanden	-	j.n.U.	j.n.U.	1x + Absanden
FE-Abdichtung	-	-	2x + Absanden	-	-	-	-	-	-	j.n.U.	j.n.U.	-

● ideal    ○ möglich    ● bedingt möglich    ● nicht möglich    Vorstrich mit FE-Imprägnierung    j.n.U. = je nach Untergrund    1) Auf Knauf Stretto auch ohne Grundierung möglich

**Hinweis:** 315, 325 und Faserflex auf erdreichberührter Bodenplatte → Estrichgrund oder Schnellgrund bedingt möglich, wenn keine Anforderung an die Abdichtung besteht